

Návod k použití – GeekVape L200 Mod

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkty značky GeekVape. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

GeekVape L200 Mod je nástupcem legendárního modelu Aegis Legend. Jedná se již o druhou generaci tohoto populárního gripu. Těšit se můžete na ještě lepší ergonomii celého těla a na všechny oblíbené prvky, jako je zvýšená odolnost, nebo vysoký výkon.

Parametry produktu

Rozměry: 54.12 x 29 x 89 mm

Výstupní výkon: 5 - 200 W

Podporovaný odpor: 0,1 - 3,0 ohm

Výstupní napětí: max 12 V

Baterie: 2x slot pro 18650 (nejsou součástí balení)

Dobíjení: USB-C port, nebo externí nabíječka (není součástí balení)

Závit: 510

Vložení baterií: Otevřete spodní kryt pro baterie a vložte dvě baterie dle vyznačených pólů. Poté kryt opět zacvakněte.

Zapnutí/Vypnutí: Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko modu pro zapnutí. Stejným způsobem mod vypnete.

Odpařování: Stiskněte spínací tlačítko a nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Po ukončení potahu ho ihned pusťte.

Regulace výkonu v režimu výkonu: Ve standardním režimu výkonu lze regulovat výkon v rozmezí 5 – 200 W pomocí regulačních tlačítek. Stiskem regulačního tlačítka se výkon posune o 0.5 W. Dlouhým stiskem tlačítka se výkon přepíná rychleji.

Regulace teploty v teplotním režimu: Pokud zvolíte teplotní režim, je možné regulovat teplotu v rozsahu 100 – 315 °C, nebo 200 – 600 °F pomocí regulačních tlačítek. Stiskem tlačítka se posouvá teplota o 5°F/1°C. Dlouhým podržením regulačního tlačítka se teplota přepíná rychleji. Jakmile dojedete na

maximální, nebo minimální hodnotu v °C, mod automaticky přepne na teplotu ve °F.

Nastavení modu: Stiskněte 3x rychle za sebou žhavicí tlačítko pro vstup do nastavení modu.

Výstup z nastavení modu: Pro návrat na hlavní obrazovku z režimu nastavení dlouze podržte žhavicí tlačítko. Mod se automaticky vrátí na úvodní obrazovku po 5 vteřinách bez jakékoliv akce.

Změna výstupního režimu: Stiskněte 3x za sebou žhavicí tlačítko pro změnu režimu. Mezi jednotlivými režimy přepínáte pomocí regulačních tlačítek pod displejem. Výběr režimu potvrďte stiskem žhavicího tlačítka. Na výběr máte režimy POWER, NI, TI, SS, TCR, VPC, BYPASS.

Výstupní režimy:

Režim Power – Standardní režim výkonu. Výkon lze regulovat pomocí regulačních tlačítek v rozsahu 5 – 200 W. Pro rychlejší pohyb wattů podržte regulační tlačítko.

Režim TC-NI, TI, SS – Teplotní režimy pro nikl, titan a nerezovou ocel. V tomto režimu lze regulovat teplotu v rozsahu 100 – 315 °C pomocí regulačních tlačítek. Pro rychlejší pohyb stupňů podržte regulační tlačítko.

Režim VPC – Režim variabilní křivky žhavení. V tomto režimu si nastavíte výkon pro prvních pět vteřin potahu, výkon se nastavuje pro každou vteřinu potahu samostatně. Nejprve zvolte tento režim a následně stiskněte 3x za sebou žhavicí tlačítko pro vstup do podnabídky režimu. Mezi jednotlivými vteřinami P1 – P5 přepínáte krátkým stiskem žhavicího tlačítka. Pomocí regulačních tlačítek regulujete výkon pro vteřiny P1 – P5.

Režim Bypass – Režim přímého výstupního napětí z baterie. V tomto režimu nelze regulovat výkon, mod žhaví dle aktuální úrovně nabití baterie. Napětí v tomto režimu je 4,15 V. Výkon nepřesáhne 200 W.

Reset potahů: Pro vyresetování počítadla potahů stiskněte 3x za sebou žhavicí tlačítko v nabídce nastavení zvolte položku PUFF. Výběr položky potvrďte stiskem žhavicího tlačítka a následně

stiskněte regulační tlačítko „+“ pro reset potahů. Pro načtení původního počtu potahů stiskněte znovu tlačítko „+“.

Režim TCR: Stiskněte 3x za sebou žhavicí tlačítko pro vstup do nastavení. Ve výběru režimů zvolte režim TCR. Následně nastavte vhodnou hodnotu pomocí regulačních tlačítek.

Uzamčení/odemčení tlačítek:

- Pro odemčení, nebo uzamčení tlačítek modu lze použít boční posuvné uzamykací tlačítko. Pokud tlačítkem mod uzamknete, na displeji se zobrazí LOCKED. V případě odemčení se zobrazí UNLOCKED.

- Pokud je mod uzamčený, není možné regulovat hodnoty a žhavit, je možné mod pouze zapnout a vypnout.

Odemčení/uzamčení odporu: Stiskněte 3x za sebou žhavicí tlačítko pro nastavení. V nastavení najedte na řádek s odporem a stiskněte tlačítko „-“ pro odemčení/uzamčení odporu.

Připojení nového atomizéru:

- Jakmile bude k modu připojen atomizér, na displeji se zobrazí hláška o připojení a načtení nového atomizéru. Stiskem tlačítka „+“ zvolíte načtení odporu nového atomizéru, stiskem tlačítka „-“ zvolíte načtení původního odporu.

- Pokud bude atomizér odpojen od modu, hodnota odporu se automaticky vynuluje.

Zobrazení verze zařízení: Vypněte mod a následně podržte obě regulační tlačítka. Na displeji se zobrazí aktuální verze čipu a firmwaru.

Režim Stealth: Stiskněte souběžně žhavicí tlačítko a obě regulační tlačítka pro zapnutí Stealth režimu. Stejným způsobem režim vypnete. V tomto režimu je možné žhavit se zhasnutým displejem.

Změna barvy schématu: Stiskněte 3x za sebou žhavicí tlačítko a následně podržte obě regulační tlačítka pro změnu barvy schématu.

Nastavení jasu displeje: Stiskněte a podržte žhavicí tlačítko a jedno z regulačních tlačítek pro zvýšení/snížení jasu displeje.

Obnovení do továrního nastavení: Pokud je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte obě regulační tlačítka souběžně. Na displeji se zobrazí verze firmwaru. Poté stiskněte a podržte žhavicí tlačítko a obě regulační tlačítka souběžně pro obnovení do továrního nastavení. Na displeji se zobrazí CONFIG RESET.

Bezpečnostní prvky a ochrany:

- Ochrana proti obrácené polaritě baterií – V případě vložení baterií opačně nedojde k poškození modu.
- Pokud je odpor atomizéru nižší než 0,08 ohm, na displeji se zobrazí chybová hláška o zkratu.
- Pokud je odpor atomizéru vyšší než 3,5 ohm, na displeji se zobrazí chybová hláška o vysokém odporu.
- Pokud klesne napětí baterie pod 3,2 V před žhavením, nebo pod 2,8 V během žhavení, na displeji se zobrazí LOW VOLTAGE a žhavení se vypne. Dobijte baterie.
- Pokud teplota v modu přesáhla 65 °C v klidovém stavu, nebo 85 °C během vapování, zařízení přestane žhavit. Nechte ho vychladnout.
- Jestliže nebude k modu připojený atomizér, po stisku žhavicího tlačítka se na displeji zobrazí NO ATOMIZER.
- Pokud přesáhne délka potahu 10 vteřin, žhavení se vypne. 10 vteřin je maximální délka jednoho potahu.
- Pokud je mod uzamčený, na displeji se zobrazí LOCKED po stisku regulačních tlačítek, nebo stisku žhavicího tlačítka.

Dobíjení: Odklopte silikonovou krytku ve vrchní části u závitů a připojte USB-C kabel. Mod propojte s adaptérem do sítě (není součástí balení).

Používání během dobíjení: Pokud stisknete žhavicí tlačítko pro odpařování během nabíjení, nabíjecí proces se automaticky pozastaví. Po ukončení potahu se začne zařízení opět nabíjet.

UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním použitím se vždy ujistěte, že máte na modu nastavený odpovídající výkon/teplotu, aby nedošlo k poškození spirálky/tělíška.
- Nepokoušejte se opravovat zařízení svépomocí, jestliže se objeví na zařízení závada, kontaktujte servisní středisko v rámci standardní dvouleté záruční lhůty.

Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.
- Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Doporučená teplota výrobcem pro používání je 0 – 45 °C. Doporučená teplota při uskladnění a neaktivitě je -20 – 60 °C.

Výrobce: GeekVape (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

