



PŘIPRAVENÉ K POUŽITÍ

Elektronické cigarety
SALT CRISTALLITE
není nutné nabíjet
a lze je použít okamžitě.

BOHATÉ AROMA

SALT CRISTALLITE
má příjemnou a bohatou
vůni a poskytuje nový
zážitek z kouření.

PŘÍSADY NEJVVYŠŠÍ KVALITY

SALT CRISTALLITE
obsahují pouze kvalitní
nikotin a prémiové příchutě.

PROMYŠLENÝ DESIGN

SALT CRISTALLITE
mají jednoduchý design
a snadno se používají.

MÉNĚ ZÁPACHU

SALT CRISTALLITE
na vás, vašem oblečení
a ve vaší domácnosti
nezanechává nepříjemný
zápach cigaretového kouře.

RECYKLOVATELNÉ

Zařízení
SALT CRISTALLITE
je možné recyklovat
a zmírnit tak jejich dopad
na životní prostředí.

DĚTSKÁ POJISTKA



ON



OFF

saltswitch.eu



CRISTALLITE

Jednorázová elektronická cigareta s ochucenou náplní.

Upozornění: Zařízení není určeno k dobití ani doplňování. Přestaňte výrobek používat, pokud je baterie vybitá, pokud se změní chuť / vůně výrobku nebo pokud se zastavila produkce páry.

Obsah nikotinu ve výrobku: 20 mg/ml. **Cartridge:** 2 ml/2,4 g. **Cistá hmotnost:** 30 g. **Množství nikotinu v dávce:** 50 µg / potah. **Kapacita baterie:** 350 mAh.

Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Jeho užití nekuřáky se nedoporučuje. Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let, dětí a zvířat. Výrobek není určen osobám mladším 18 let. Výrobek není určen těhotným a kojícím ženám. Nedoporučuje se použití mladými lidmi a nekuřáky. Zákaz prodeje osobám mladším 18 let.

Tento výrobek také není vhodný pro astmatiky a osoby alergické na nikotin nebo jiné zmíněný obsah látek. Pokud máte některý z následujících problémů, poraďte se před použitím tohoto přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem: problémy se srdcem, hrdlem, plícemi, onemocnění jater nebo ledvin, vředy nebo záhněty žaludku nebo jcnu, hypertenze a afeochromocytom nebo cukrovka. Před použitím produktu si přečtěte informace na obalu. Obal nevyhazujte.

Skladování výrobku: Skladujte ve v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě.

Možné nežádoucí účinky: Nikotin je toxický při vděchování, užívání a při styku s kůží. Nikotin může zvýšit srdeční a vazší tlak a také způsobit ospalost, nevolnost a bolest břicha. Vděchování nikotinu může mít

vliv na dýchací systém. Můžete zaznamenat následující nežádoucí účinky: podráždění úst a hrdla, závratě, bolesti hlavy, kašel, žaludeční potíže, zvracení, nevolnost, bušení srdce. Přímé využití obsahu produktu může být toxické. Pokud si nejste ve větší míře jisti, poraďte se se svým lékařem. Tento přípravek obsahuje nikotin, který může poškodit novorozence a děti. Nepoužívejte po expirační době, viz krabička.

Návod k použití: Vyjměte e-cigaretu z obalu a odstraňte silikonové zásepky ze spodní i horní strany. Odsuňte bezpečnostní dětskou pojistku na spodní straně zařízení. Přiložte e-cigaretu k ústům a potáhněte. Spínání probíhá automaticky při potahu. Po použití opětovně zabezpečte zařízení dětskou pojistkou. Baterii nelze opětovně dobít a zásobník není možné znovu doplnit.

Po použití: Nevyhazujte s běžným domácím odpadem na konci životnosti zařízení, ale odevzdejte jej v oficiálním sběrném místě pro baterie nebo vrácením dodavateli.

Vytvořila společnost Pro Vape SIA, Vyrobeno v Číně.

Dovozce: Pro Vape SIA, Dambja 3B, Riga, Lotyšsko, LV-1005, Tel.: +371 264 242 43

Distributor: JMP Group, s.r.o., Vavřena 10 1171/10, 142 00 Praha, Česká republika info@jmp-group.cz Tel.: +420 483 51 51 31

Šarže: uvedeno na obalu
Sériové číslo (SN): Uvedeno na obalu
Datum expirace: viz kód na obalu



Všechny elektrospotřebiče a elektrozařízení jsou označeny tímto symbolem přeškrtnuté popelnice. Tento symbol znamená, že dané zařízení nepatří do směsného odpadu, ale je potřeba jej recyklovat, či ekologicky likvidovat. Takto označené zařízení je třeba odevzdat na patřičných sběrných místech, jako jsou sběrné dvory, kontejnery na elektroodpad apod.



Tento symbol značí, že tento výrobek obsahuje baterii a po ukončení své životnosti nesmí být vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán na místo k tomu určené, aby byla zajištěna jejich ekologická recyklace.



QUICK GUIDE

Krok 1: Odstraňte silikonovou zátku z náustku



Krok 2: Odstraňte nálepku ze spodní části zařízení



Krok 3: Pro deaktivaci / aktivaci zařízení přepněte DĚTSKÝ ZÁMEK



Krok 4: Zařízení je připraveno k použití

