


Návod k použití – Joyetech eGo AIO Edice 2020

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkty značky Joyetech. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Výrobce Joyetech přichází s reinkarnací populárního modelu eGo AIO, tentokrát v nové edici ECO Friendly pro rok 2020. Těšit se můžete na všechny funkční výhody ze série eGo AIO, ale také na ještě větší kapacitu integrované baterie, ekonomičtější balení a celou řadu barevných zpracování, ze kterých si vybere zaručeně každý.



Parametry produktu

Délka: 118 mm
Průměr: 19 mm
Kapacita baterie: 1700 mAh
Objem tanku: 2 ml
Výstupní režim: přímé výstupní napětí z baterie
Dobíjení: USB port

Používání:

1. Zapnutí / vypnutí: Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko pro aktivaci elektronické cigarety. Po úspěšné aktivaci zabliká LED dioda 5x za sebou. Nyní je eGo AIO připraveno k použití. Stejným způsobem lze elektronickou cigaretu deaktivovat.



2. Odpařování: Pro spuštění odpařování stiskněte spínací tlačítko a podržte ho sepnuté po celou dobu potahu. Během potahu svítí LED dioda podle aktuálního nabití baterie:

Stav baterie	100 – 60%	59 – 30%	<29%
Barva LED	Zelená	Modrá	Červená

3. Nabíjení: Nabíjení lze provádět pomocí micro USB kabelu (není součástí balení). Micro USB kabel připojte k e-cigaretě a propojte s adaptérem do sítě, nebo počítačem. Během dobíjení svítí červená dioda. Po úspěšném dobití dioda zhasne. (U některých verzí čipu zůstává po dobití svítit zelená LED dioda.)

4. Plnění e-liquidu (obrázek 2): Zatlačte na uzávěr clearomizéru a odšroubujte víčko. Následně naplňte e-liquid až po rysku - MAX-.

Poznámka:


1. Nikdy neplňte do tanku více e-liquidu než po vyznačenou hranici.
2. Před prvním použitím nakapejte několik kapek e-liquidu přímo do středu žhavicího tělíska.

5. Výměna žhavicího tělíska: Stejným způsobem jako při plnění e-liquidu odšroubujte víčko clearomizéru. Žhavicí tělísko je připevněno k víčku, stačí ho proto odšroubovat a nahradit novým kusem.

Poznámka: Nedoporučujeme čistit žhavicí tělísko ve vodě.

6. Vypnutí: Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko pro vypnutí.

7. Regulace sání: Postupným pootáčením regulačního kroužku na víčku clearomizéru je možné regulovat přívod vzduchu. Nejvyšší průchod vzduchu je, když jsou značky umístěny těsně nad sebou. V případě otočení na jakoukoliv stranu dochází pak ke snižování přívodu vzduchu.



Záruka

Záruka na všechny součásti zařízení činí 24 měsíců a vztahuje se na výrobní vady. Záruku nelze uplatnit na vady vzniklé běžným opotřebením a mechanickým poškozením. Životnost jednotlivých částí se může lišit od záruky.

Výrobce: Joyetech (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

